

Takstige med mønebøyøle og motstige Montering

- 1.)
Skru fast bøyene i motstigen.
Bøyene skal skrues på ned mot taket
med den buete siden på bolten ned.
- 2.)
Fest stigen til bøylen på samme
måte som motstigen.
- 3.)
Stigen kan justeres i grader ved
og spenne opp motstigen og
bruke hoved stigen som vektstang.

VIKTIG:
Må ikke bøyes frem og tilbake da stålet i
bøyene kan bli svekket

